





Wireless Microphone Package

빠른 시작 안내서

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

快速开始指南

UWP-D11/D12/D16



채널 동기화 / Kanalları Senkronize Etmek / 同步各通道




:누르기 / :Basın / : 按下








:누르고 있기 / :Basın ve tutun / : 按住


1 튜너를 켭니다. / Ayarlayıcıyı açın. / 打开调谐器。




2 튜너를 작동합니다. / Ayarlayıcıyı çalıştırın. / 操作调谐器。




3 트랜스미터를 켭니다. / Vericiyi açın. / 打开发射器。



UTX-B03




UTX-M03




URX-P03


4 적외선 전송. / Kızılötesi aktarım. / 红外传输。




URX-P03



UTX-B03




UTX-M03




UTX-P03

20cm 이내 /
20 cm içinde /
20 cm以内


5 채널 변경을 확인하십시오. / Kanal değişikliğini onaylayın. / 确认通道更改。




UTX-B03




UTX-M03




UTX-P03



UTX-B03



UTX-M03



UTX-P03

- 자세한 사용 방법은 제공된 CD-ROM에 저장되어 있는 사용 설명서를 참조하십시오.
- Kullanım hakkında daha fazla bilgi edinmek için, temin edilen CD-ROM'a yüklenen Kullanım Talimatlarına bakın.
- 有关操作的详细信息，请参阅随附CD-ROM上的使用说明书。